

## MENÚ DEL LECTOR

### LECTURA

Menú asociado a todo lo pertinente a las lecturas.

Ver Lecturas	Puede ver todas las lecturas guardadas.
Lectura > Asignar Atributos > Marcar > Modificar peso > Borrar > Modificar Sitio	Acciones sobre cada lectura individual.
Nuevo Grupo	Crea nuevo grupo de lecturas.
Imprimir > Por Grupo > Por Sitio > Por Atributos	Imprime las lecturas guardadas.
Registros Automáticos > Atributos automáticos > Configurar sitio	Asigna automáticamente un número de Sitio, a todas las lecturas que se hagan.

### AJUSTES

Bluetooth > Borrar Almacenados > Conectar > Mostrar Dispositivos > Buscar Dispositivos > Descargar	Permite configurar la conexión bluetooth para conectar el lector con balanzas electrónicas u otros dispositivos.
Apartado por Peso > Setear peso > Desactivar apartado	Setea una alarma para pesos por encima o debajo de determinado valor.
Atributos > Favoritos > Ver Todos	Setea los atributos que se quiere tener disponibles en la función de Asignar Atributos mediante el teclado del lector.
Sonido > si/no Vibrador > si/no	Activa o desactiva el sonido y la vibración.
Sintonizar antena	
Acerca de Baqueano	Información sobre el número de serie del lector y la versión del firmware instalado.

## CONTROLES Y CONECTORES

### 1 Encendido/Apagado

- Implica NO ante una pregunta
- Retrocede un nivel dentro del menú

### 2 Tecla OK

### 3 Boton de lectura

### 4 Conector mini USB

### 5 Conector cargador

### 6 Reset

Utilizar este botón en caso de que eventualmente el lector se apague o no encienda.



## SOPORTE



baqueanoUY @BaqueanoBQN www.bqn.com.uy bqn\_soporte +598 92 506 805

# baqueano

Ganadería de precisión



## Guía rápida

- Uso del lector
- Instalación del Gestor de Lecturas
- Uso del Gestor de Lecturas
- Menú del Lector
- Controles y conectores
- Soporte

Fabrica y respalda:



## USO DEL LECTOR

Encendé el lector con

Para hacer una lectura, presioná el botón amarillo.

La lectura se guardará automáticamente en el lector.  
Si repetís la lectura de una caravana, el lector te avisará con un sonido distinto y en el visor aparecerá el mensaje "YA LEÍDA"

Para apagar el lector deberás mantener presionado por 2 segundos el botón

Para activar el modo de lectura automática (sin presionar el botón), mantené presionado el botón amarillo y presioná .  
Para desactivar este modo presioná .

### + Funciones

Registre atributos

Registrá pesos

Encuentre y aparte



## INSTALACIÓN DEL GESTOR DE LECTURAS



**Insertá el pendrive en su PC**

Te aparecerá la siguiente ventana  
Luego de aceptar se mostrará el contenido del pendrive



**Hacé doble click en el archivo Instalar**

La instalación comenzará automáticamente



Una vez hecha la instalación, se verán los siguientes accesos directos en el Escritorio del PC:

**Conectá el lector al PC con el cable USB para que se instalen los drivers del lector.**

La instalación se hará en forma automática. Cuando hayas terminado, verás la leyenda "CONECTADO" en el visor del lector.  
La instalación del Gestor habrá terminado.



## USO DEL GESTOR DE LECTURAS

### Descarga de lecturas



**Encendé el lector y conéctalo al PC con el cable USB**

Aparecerá en el visor del lector la palabra "CONECTADO"



**Abrí el Gestor de Lecturas y hacé click en Buscar Lector.**



**Durante el proceso de buscar lector, deberás presionar el botón amarillo del lector**

Estos dos últimos pasos son necesarios solamente LA PRIMERA VEZ que conectes el lector a tu PC. Para no repetir este procedimiento sugerimos conectar el lector SIEMPRE al mismo puerto USB.

**Hacé click sobre el botón de descargas y luego hacé click en Comenzar**



Las lecturas se guardarán automáticamente en la carpeta Archivos.  
Podrás abrir los archivos descargados en Menú Archivos > Abrir

Los archivos descargados tienen formato XML, y solo pueden ser abiertos con el Gestor de Lecturas

### Crear archivo para enviar al SNIG o SINAVELE



Luego de haber descargado las lecturas, puede crear el archivo en formato .txt para enviar al SNIG o SINAVELE.

Agregue el número de Guía de Transporte y Propiedad si el evento en cuestión es un movimiento de ganado.  
Los archivos para controles de campo no llevan número de Guía de Transporte y Propiedad.



**Presione el botón SNIG**



**Elija un nombre para el archivo**

El archivo con extensión .txt quedará automáticamente guardado en la carpeta SNIG.  
Al ingresar al portal SNIG debe adjuntar el archivo generado previamente



Para abrir un archivo .txt o para subirlo al SNIG o SINAVELE, abra el Acceso Directo a la carpeta BQN Archivos > SNIG

### + Funciones

**Editar datos**

Fecha y hora de lecturas, sitio, peso, atributos

**Ordenar las lecturas por diferentes criterios**

Por fecha y hora, por nro. de caravana, por sitio, por peso, por atributo.

**Gestionar grupo de lecturas**

Ud. puede copiar o desplazar lecturas de un grupo a otro, crear nuevos grupos, etc.

**Subir archivos para reconocimiento**

La función consiste en subir al lector una lista de caravanas para encontrar y apartar en el tubo a los animales ajenos, hacer control de stock, encontrar animales para hacer un tratamiento específico, etc.

**Crear atributos para asociar a las lecturas**

Puede definir y subir al lector una lista de atributos para luego asociar lecturas.  
Ejemplo: preñada, fallada, grado de condición corporal, tratamientos sanitarios, etc.

**Exportar a Excel**

**Imprimir**



Consulte el Manual de Usuario por mayor información.